

Les fonctionnalités du moniteur



Affichage de la
valeur de
Fonctionnement

Commandes
locales sur la
pompe

Temporisation
avec arrêt
programmable

Fonction
Entonnage