

Funciones del monitor

Presenta el
valor de
funcionamiento



Temporizador
para apagado

Controles
locales para la
bomba

Función de
entonelado